



System pielęgnacji i czyszczenia podłóg dekoracyjnych:

PANDOMO K1 PANDOMO K1 HARDKORN PANDOMO K2 LOFT PANDOMO K3

Podłoga po zakończeniu procesu budowlanego jest zabezpieczona i zaimpregnowana przez wykonawcę olejem mineralnym ARDEX PANDOMO SL. Po zakończeniu impregnacji należy odczekać, co najmniej 48 godz., aby można było wejść i prowadzić dalsze prace budowlane – wykończeniowe.

1. Pierwsze czyszczenie i mycie :

Zabieg ten wykonuje się po zakończeniu wszystkich prac budowlanych – przed wniesieniem mebli i wyposażenia do pomieszczeń – wykonuje firma sprzątająca lub użytkownik.

- a) Należy przeprowadzać tylko wtedy, kiedy zostały ukończone wszystkie roboty budowlane.
- b) Podłogę należy dokładnie zamieść oraz dokładnie przemyć czystą wodą, aby zebrać pozostałości pyłu i brudu budowlanego.
- c) Następnie na jeszcze wilgotnym podłożu przeprowadzamy mycie i zabezpieczenie środkiem ARDEX PANDOMO WP.
- d) Środek ARDEX PANDOMO WP rozrabiamy z zimną wodą w stosunku 1:20 tzn.: (500ml WP na 10 litrów wody).
- e) Przygotowany roztwór nakładamy na podłogę za pomocą mopa lub maszyny do mycia i rozprowadzamy po całej powierzchni.
- f) Po tym zabiegu podłoga musi całkowicie wyschnąć, najlepiej wprowadzać się następnego dnia lub później.

2. Pielęgnacja bieżąca / codzienna :

w pomieszczeniach użytkowanych codziennie

- a) przeprowadzać regularnie w celu utrzymania stałej czystości podłogi
- b) do czyszczenia należy użyć środka ARDEX PANDOMO WP
- c) środek ARDEX PANDOMO WP rozrabiamy z zimną wodą w stosunku 1:200
(50ml WP na 10 litrów wody)
- d) przygotowanym roztworem myjemy podłogę, na wymytą podłogę można wchodzić po wyschnięciu.

3. Pielęgnacja sezonowa / okresowa:

- a) W zależności od intensywności użytkowania oraz zabrudzenia podłogi pielęgnację należy wykonywać co kwartał / co pół roku / raz w roku - najlepiej prace takie wykonywać w weekendy – wykorzystując firmę sprzątającą
- b) Do gruntownego oczyszczenia oraz odtłuszczenia użyć środka ARDEX PANDOMO BC
- c) Środek ARDEX PANDOMO BC rozrabiamy z zimną wodą w stosunku 1:5
- d) Przygotowany roztwór należy nałożyć obficie na podłogę i odczekać ok. 5 – 10 minut, aby nastąpiło rozpuszczenie brudu, nie dopuścić do wyschnięcia
- e) następnie mechanicznie za pomocą maszyny talerzowej do mycia (z białym padem) szorujemy i myjemy całą powierzchnię
- f) po umyciu i wyszorowaniu preparatem BC podłoże należy przemyć 3 krotnie czystą wodą zbierając cały rozpuszczony brud i pozostawiamy podłogę do całkowitego wyschnięcia

Faza końcowa:

dla wszystkich kolorów

- a) Wyschniętą podłogę przetrzeć białym padem na sucho.
- b) Następnie nałożyć olej mineralny ARDEX PANDOMO SL rozcierając go równomiernie mechanicznie we wszystkich miejscach.
- c) Olej musi przeschnąć ok. 6-12 godz.
- d) Następnie nakładamy drugą warstwę oleju również bardzo dokładnie rozcierając.
- e) Pozostawić do wyschnięcia na 48 godz.
- f) Wyschniętą zaimpregnowaną podłogę polerujemy białym padem na sucho.
- g) Ostatnim zabiegiem w pielęgnacji jest nałożenie środka ARDEX PANDOMO WP, który rozrabiamy z zimną wodą w stosunku 1:20 tzn.:(500ml WP na 10 litrów wody)
- h) Przygotowany roztwór nakładamy na podłogę za pomocą mopa lub maszyny do mycia i rozprowadzamy po całej powierzchni,
- i) po tym zabiegu podłoga musi kompletnie wyschnąć.

Faza końcowa:

dla jasnych kolorów

Jeżeli podłoga jest jasnego pastelowego koloru fazę końcową czyszczenia podłogi można skrócić postępując wg. poniższego algorytmu:

- a) Wyschniętą podłogę przetrzeć białym padem na sucho.
- b) Następnie nałożyć olej mineralny ARDEX PANDOMO SL rozcierając go równomiernie mechanicznie we wszystkich miejscach.
- c) Pozostawić do wyschnięcia na 48 godz.
- d) Całość zamknąć preparatem dyspersyjnym ARDEX PANDOMO DMC (bez rozcieńczenia) dokładnie wetrzeć
- e) Należy to zrobić dwa razy w odstępie 2 godz.
- a) Możliwość wejścia po wyschnięciu po ok. 2 godz.
- b) Wyschniętą zaimpregnowaną podłogę polerujemy białym padem na sucho.
- c) Ostatnim zabiegiem w pielęgnacji jest nałożenie środka ARDEX PANDOMO WP, który rozrabiamy z zimną wodą w stosunku 1:20 tzn.:(500ml WP na 10 litrów wody)
- d) Przygotowany roztwór nakładamy na podłogę za pomocą mopa lub maszyny do mycia i rozprowadzamy po całej powierzchni,
- e) po tym zabiegu podłoga musi kompletnie wyschnąć.

Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, używać rękawic ochronnych.

Opracowanie

Dariusz KOTOWSKI

Dyrektor Działu Technicznego i Szkoleń

ARDEX Polska Sp. z o.o.

ul. Jarzębinowa 6,

PL-55 – 200 Stanowice k. Oławy

Telefon Kom: 664 410 366

Telefon: 071 716 45 60Telefax :071 716 45 61

mail: kotowski@ardex.pl / kotowski@eranet.pl

Internet:www.ardex.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wchód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy KRS 0000125068

NIP 634-22-99-399 Wysokość Kapitału Zakładowego 50.000 zł